

環境設定

寸法線		注記	
表示	色	システム	印刷

グリッド初期値  \*1

起動時にグリッドを表示する

ヒントの表示

用紙枠の表示

\*\*\*

親ウィンドウを起動時に最大化

子ウィンドウを開くとき最大化

属性パネルを表示する

言語ファイル

▼

\*緑の項目は次回の起動時から有効になり